

Product Name: C600-R

Product Number: 14C600-R

## C600-R Mode d'emploi

### Spécifications :

Source lumineuse : 5W COB (avant) / 1.5W SMD (torche)  
 Lumens : 100-600 (avant) / 100 (torche)  
 Température de couleur : 5700K  
 Indice de rendu de la couleur : CRI 70+  
 Boîtier : PC / ABS / TPR  
 Lentille : PMMA durable, transparent (avant), PMMA/PC (torche), résistant aux produits chimiques.  
 Indice de protection : II / IP65 / IK08  
 Type de batterie 1 x 18650 : 3.7V - 2600mAh - 9.62Wh - Batterie lithium rechargeable (50g)  
 Tension : Entrée : CA110-240V 50-60Hz / CC5V – 1A max. (prise USB)  
 Durée de charge / Durée d'éclairage actif : 4 / 1,5-10 (avant) / 8 (torche) (heures)  
 Température de fonctionnement : -10°C à +40°  
 Dimensions de la lampe : 21,3 x 3.6 x 5,7 cm  
 Poids de la lampe : 275 g



### Consignes d'utilisation :

Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt (le logo Elvis) à l'arrière. Choisir le réglage de la luminosité désiré en appuyant sur la touche « + » ou « - ». La lampe se réajuste à 200 lumens chaque fois que vous l'allumez. En utilisant l'aimant inférieur, vous pouvez régler l'inclinaison de la lumière à la position souhaitée jusqu'à une rotation de 240 degrés. Utiliser les aimants fixes à l'arrière de la lampe si vous le souhaitez. Tourner pour ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie rechargeable afin de la remplacer.

Le système d'éclairage est partiellement chargé à la livraison.

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation
- Le témoin de charge (5 x LED) à l'arrière de la lampe indique le niveau actuel de la batterie de la lampe, en cours d'utilisation.
- La lampe clignote 4 à 5 fois environ 5 minutes avant que la batterie ne s'épuise.
- Le témoin de charge (5 x LED) s'allume en permanence une fois la charge terminée.
- Le logo Elvis sur la face avant s'allume environ 10 minutes après l'extinction de la lampe, pour que vous puissiez la trouver dans les endroits sombres



### ATTENTION

La lumière de cette lampe de poche est très puissante et ne devrait pas être pointée directement dans les yeux de quelqu'un, car cela pourrait causer une cécité à court terme. Si le faisceau brille dans vos yeux, fermez-les et détournez le regard immédiatement. Dans le cas d'une utilisation commerciale, l'utilisateur de la lampe de poche ne doit utiliser ce produit qu'en conformité avec les lois et réglementations locales. Le symbole ci-contre signifie que le produit est classé en tant qu'équipement électrique ou électronique et ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie. La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, traiter les substances dangereuses.

